

Handleiding Slagboom

Versie 1.0 - september 2023





Inhoud

1	Inleiding	4
2	Intratone Website	4
2.1	Intratone Inlog gegevens.....	4
3	Aanpassen Slagboom werking.....	5
3.1	Mobile Key aanmaken	5
3.2	Slagboom op afstand aanpassen (na Update).....	9
4	Handmatige bediening bij storing	11
5	Referenties	12
6	Bijlage A – Mobile Key aanmaken	13
7	Bijlage B – Een Tijdsbereik aanmaken	16
	Colofon	19



Lijst met wijzigingen

Versie	Datum	Wat
1.0	29-09-2023	Eerste document versie

<https://intratone.info/nl/#/login>



1 Inleiding

De Slagboom is van het type **Magnetic Access Pro-L** [5], de controller is van het type **MHTM MicroDrive** [4] waarvan de werking aangepast kan worden door middel van de **Intratone Website**[1].


1. Toevoegen van mobiele nummer(s) waarmee de Slagboom door inbellen geopend kan worden (in dit document **en als bijlage A** [2]).
2. Tijdschema voor het open laten staan van de Slagboom (als **bijlage B** [3]).
3. Documentatie en handleidingen zijn te vinden via de Intratone Website ([1] Handleidingen).

2 Intratone Website

Website URL: <https://intratone.info/nl/#/login>

(**OUD INTERFACE**: <https://intratone.info/nl3/>)

Inlog pagina van de Website



2.1 Intratone Inlog gegevens

Gebruikersnaam: **zuiderdunen@ginderen.nl**

Wachtwoord: **Zie tabel met E-mail adressen en wachtwoorden (bekend bij bestuur)**




3 Aanpassen Slagboom werking

De volgende stappen geven een indruk hoe het toevoegen van een mobielnummer (voor het direct openen van de Slagboom, door in te bellen) eruit ziet. Zie ook Bijlage-A “**Mobile Key aanmaken**” en Bijlage-B “**Tijdsbereik aanmaken**”.

3.1 Mobile Key aanmaken


Startpagina



1. Klik op “**Mijn Residenties**” in het hoofdmenu



Mijn Residenties




2. Klik op de tegel met “Zuiderduinen”

(als er een **Update** te zien is, dan worden bij het aanklikken van **Update** de eventueel gemaakte aanpassing(en) zoals **Tijdschema's** toegepast)

De andere “**menu-opties**” worden voorlopig buiten beschouwing gelaten.

Residentie Zuiderduinen (Mobile Keys en Afstandsbedieningen)



3. Klik op “Aanmaken”



Aanmaken

Uw afstandsbedieningen of badges programmeren Aanmaken

Een afstandsbediening of badge programmeren Aanmaken

Een MOBILE KEY aanmaken Aanmaken

4. Klik op “**Aanmaken**” Mobile Key

Mobile Key Aanmaken

De MOBILE KEY

**MOBILE KEY: uw telefoon is de sleutel.
U belt het nummer van de parkeergarage, MOBILE KEY herkent u en opent de deur.**

Telefoonnummer

Commentaar

Datum deactivering badge

Autorisatie

De autorisatie heeft betrekking op de volgende toegangen: **GEEN TOEGANG**

Tijdsbereik

Het formulier voor het registreren van de Mobile Key.



Mobile Key gegevens registreren

← Zuiderduinen

De MOBILE KEY

**MOBILE KEY: uw telefoon is de sleutel.
U belt het nummer van de parkeergarage, MOBILE KEY herkent u en opent de deur.**

Telefoonnummer: 0653837064

Commentaar: Bert Rotman (vve)

Datum deactivering badge

Autorisatie: Slagboom

De autorisatie heeft betrekking op de volgende toegangen: Slagboom

Tijdsbereik: -Keuze van een bereik-

5 Registreren

5. Klik op “**Registreren**” na het invullen van de gegevens.

Mobile Key toegevoegd

← Terug naar mijn residenties

Zuiderduinen

Wijndealerweg

Slagboom

+ Aanmaken

Toegang en hardware

Slagboom

Tijd klok

4 accessoires

Mobile key n°0643369841
Zwart
Menno Ginderen

Mobile key n°0653250509
Zwart
Lex Smit (vve)

Mobile key n°0653837064
Zwart
Bert Rotman (vve)

Afstandsbediening n°1170946548
Blauw
Menno Ginderen


De “**Mobile Key**” is toegevoegd maar de Slagboom moet nog **op afstand aangepast** worden !



3.2 Slagboom op afstand aanpassen (na Update)

Klik op **“Mijn Residenties”**


Mijn Residenties



De **Rode indicator** geeft aan dat er een aanpassing staat te wachten voor de Slagboom.

Klik op de **“Refresh”** button om de aanpassing(en) naar de Slagboom te sturen.


Slagboom wordt bijgewerkt



De **Oranje indicator** geeft aan dat de Slagboom bijgewerkt wordt.



Slagboom is bijgewerkt



De **Groene indicator** geeft aan dat de Slagboom bijgewerkt is.




4 Handmatige bediening bij storing

In het geval van een storing kan de Slagboom handmatig gestuurd worden. Met de Slagboom-sleutel wordt de kap van de Slagboom-staander gehaald (zie plaatje van controlepaneel).

[4] Verwijzing naar “Barrier MHTM MicroDrive Access and Parking”.

Slagboom deksel geopend, gezien op de controller.




(1) Stand “**Service Aan**” LED (lampje) is **ROOD**.

(2) Stand “**Service Uit**” LED (lampje) is **GROEN** (normale werking).

1. Zet de “**Service**” schakelaar in de “**Service Aan**” stand. De LED zal **ROOD** branden. Het Display achtergrond licht gaat aan.

2. Voer 1 van de volgende acties uit:

- ✓ Druk op de middelste **linker** drukknop ↑ om de Slagboom handmatig te openen.
- ✓ Druk op de middelste **rechter** drukknop ↓ om de Slagboom handmatig te sluiten.



3. Zet de “**Service**” schakelaar in de “**Service Uit**” stand. De LED zal **GROEN** branden.



Om veiligheidsredenen zal de eerste beweging van de Slagboom na het schakelen naar de normale werking langzaam gebeuren!



5 Referenties

- [1] - Beheer Website Handleidingen <https://www.intratone.nl/document/beheer-website-handleiding/>
- [2] - Bijlage A – Mobile Key aanmaken <https://www.intratone.nl/wp-content/uploads/2021/08/9.-Een-Mobile-Key-aanmaken.pdf>
- [3] - Bijlage B – Tijdsbereik aanmaken <https://www.intratone.nl/wp-content/uploads/2021/08/8.-Een-tijdsbereik-aanmaken.pdf>
- [4] - Magnetic Barrier MicroDrive https://magneticgateopeners.com/store/pdfs/MHTM_Manual.pdf
- [5] - Magnetic Access Pro-L <https://www.magnetic-access.com/en/products/barriers/access/access-pro-l.html>



6 Bijlage A – Mobile Key aanmaken

Een Mobile Key aanmaken

intratone

Beheer Website gebruiksaanwijzing

Als u de "Mobile Key" functionaliteit wilt gebruiken, let dan op:

- Deze functie is bedoeld om de deur op afstand te ontgrendelen door de simkaart te bellen na registratie op de Intratone management website. Daarom bent u afhankelijk van uw eigen telefoon en netwerkprovider om deze functie te mogen bedienen.

Wanneer u gebruik maakt van de volgende opties, kan dit uw ervaring met het gebruik van deze functie beïnvloeden:

- Bepaalde nummers worden niet herkend door het systeem
- Als uw eigen netwerkprovider niet toestaat dat u internationale nummers of Franse telefoonnummers belt, werkt deze functie mogelijk niet. Neem contact met hen op om dit te veranderen
- Als u een "secundaire" netwerk-SIM-provider gebruikt, zoals Simpel, Ben, Lebara, HollandsNieuwe, Simyo, Youfone of Budget Mobiel etc., werkt de functie mogelijk niet. Neem contact met hen op om dit op te lossen.

Wat raadt Intratone aan?

- Controleer met de eind gebruiker of hij de SIM-kaarten in de Intratone-producten kan bellen.
- Zorg voor nood sleutels, Remote zenders of gecodeerde toetsenborden voor dit soort situaties.
- De mobile Key functie is ontworpen als **secundaire functionaliteit** om een ingang van een gebouw te openen.
- De hoofdfunctie om een ingang te openen is een badge/key fob, Remote of gecodeerd toetsenbord.
- Intratone adviseert sterk om de Intratone key fobs, zenders of gecodeerde keypads als hoofdfunctie te gebruiken.
- Intratone raadt aan de mobile key te gebruiken als reservefunctie.

De mobiele sleutelfunctie is afhankelijk van het mobiele netwerk, waar Intratone geen controle over heeft en niet verantwoordelijk voor is. Houd hier dus rekening mee als u deze functie wilt gebruiken.

info@intratone.nl

intratone.nl

+31 (0)20 788 3401




Een Mobile Key aanmaken

intratone


Beheer Website gebruiksaanwijzing

STAP 1: Log in op uw account op Intratone.info. En klik in het menu op “Mijn Residenties”.

STAP 2: Klik op de residentie waarvoor u een mobile key wilt aanmaken



STEP 3: Select the flat for which you want to add a badge or a remote control.



info@intratone.nl

intratone.nl

+31 (0)20 788 3401



Een Mobile Key aanmaken

intratone

Beheer Website gebruiksaanwijzing

STAP 4: Klik op "Aanmaken"

← Terug naar de residentie

Intratone BV / Appartement 1

+ Aanmaken

4

Appartement 1

2 3e verdieping

1 bewoner

Naam: Smit

Gebruikersnaam

Primaire telefoonnummer: 123456789

Secundaire telefoonnummer: -

STAP 5: Klik vervolgens op "mobile key aanmaken".

Uw bewonersfiches aanmaken

Een fiche aanmaken: hierin staat de naam van de bewoner zoals op het persiel is ingeregistreerd en het bijbehorende telefoonnummer

Uw badges of afstandsbedieningen aanmaken

Een badge of een afstandsbediening aanmaken

Een MOBILE KEY aanmaken

Lijst met aangesloten apparaten aanmaken

5

STAP 6: Vul het nummer van de telefoon in welke gebruikt gaat worden voor de Mobile Key

STAP 7: Selecteer de autorisatie (Een autorisatie is een lijst van toegangen die een badge kan openen). Wanneer u nog geen autorisatie heeft aangemaakt, klik op "Keuze van geautoriseerde toegangen" in de drop-down.

STAP 8: Selecteer een eerder aangemaakt tijdsbereik om een bepaalde toegang op een toegewezen uur te selecteren

De MOBILE KEY

MOBILE KEY: uw telefoon is de sleutel.
Het nummer van de parkeerplaats, MOBILE KEY herkent u en opent de deur.

6

7

8

Telefoonnummer

Commentaar

Datum deactivering badge

Autorisatie: Geen autorisatie

De autorisatie heeft betrekking op de volgende toegangen: GEEN TOEGANGEN

Tijdsbereik: Keuze van een bereik

Registreren

info@intratone.nl

intratone.nl

+31 (0)20 788 3401



7 Bijlage B – Een Tijdsbereik aanmaken

Een tijdsbereik aanmaken

Beheer Website gebruiksaanwijzing



Tijdsbereiken maken het mogelijk patroon te definiëren voor de uren van de dag. Ze kunnen worden gebruikt op badges, codes, en om vrije toegang in te regelen

STAP 1: Log in op je Intratone.info account



STAP 2: Vanaf de homepage klikt u op “Tijdsbereiken” in the menu
STAP 3: Klik op “Toevoegen”.



Naam	van	tot	Toegepast op
9h-17h	01 januari	31 december	De buiten-/binnentoeegangen

info@intratone.nl | intratone.nl | +31 (0)20 788 3401



Een tijdsbereik aanmaken

intratone

Beheer Website gebruiksaanwijzing

STAP 4: Maak een nieuwe naam aan

STAP 5: klik op de groene tijdbalken om het aan te passen

Naam: (4)

Geldigheid: Het hele jaar

De feestdagen toevoegen:

Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag, Zaterdag, Zondag

binnen het bereik buiten het bereik

De week bepalen

Toegepast op:

Registreren, Terug

STAP 6: Selecteer de gewenste tijden voor elke dag

STAP 7: Klik op het oranje pijltje aan de rechterkant wanneer u dezelfde selectie zou willen kopiëren naar de volgende rij. Klik op "Registreren".

Dagen van de week	Van	tot	Bereik 1	Van	tot	Bereik 2
Maandag	Van 00:00	tot 24:00		Van 00:00	tot 00:00	
Dinsdag	Van 00:00	tot 24:00		Van 00:00	tot 00:00	
Woensdag	Van 00:00	tot 24:00		Van 00:00	tot 00:00	
Donderdag	Van 00:00	tot 24:00		Van 00:00	tot 00:00	
Vrijdag	Van 00:00	tot 24:00		Van 00:00	tot 00:00	
Zaterdag	Van 00:00	tot 24:00		Van 00:00	tot 00:00	
Zondag	Van 00:00	tot 24:00		Van 00:00	tot 00:00	

Registreren

info@intratone.nl

intratone.nl

+31 (0)20 788 3401



Een tijdsbereik aanmaken

intratone

Beheer Website gebruiksaanwijzing

STAP 8: Bepaal hoe u deze tijdsbereiken zou willen toepassen

Naam

Geldigheid

De feestdagen toevoegen

0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

binnen het bereik
 buiten het bereik

Toegepast op
De website, badge en websitebezoeken
De button-/binnentoezoeken
De tweewerkloftes
De blamen
De oproepknop of D, van drukknop

De week bepalen

8

STEP 9: Klik op "Registreren".

Naam

Geldigheid

De feestdagen toevoegen

0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

binnen het bereik
 buiten het bereik

Toegepast op

Gedrag	binnen het bereik	buiten het bereik
Een druk op de oproepknop zet de oproep in werking	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
De deur wordt geopend door een druk op de oproepknop	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Het gebruik van het oproepnummer is actief	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Het fiche verschijnt op de display	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Het primaire telefoonnummer is in gebruik	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Het secundaire nummer wordt gebruikt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Het doorkiesnummer van het paneel is in gebruik	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

De week bepalen

9



Colofon

© 2023 Zuiderduinen

Dit document is gemaakt ter ondersteuning van de Slagboom werking.

Document inhoud	Handleiding Slagboom Intratone aansturing
Document naam	Handleiding Slagboom Intratone
Document versie	1.0
Laatste wijziging	01-09-2023
Auteur	Bert Rotman
E-mail	redactie@vve-zuiderduinen.nl

Deze uitgave is met zorg samengesteld onder vermelding van relevante bronnen.
Voor vragen en/of opmerkingen kun je het vermelde **E-mail** adres gebruiken.