


# Handleiding Hertek Connect Control (Penta 5475)

Versie 1.1 - juli 2024





## Inhoud

1	Beschrijving .....	4
2	Hertek Connect Control App installatie.....	5
2.1	Locatie .....	5
2.2	Mobiele verbinding .....	5
2.3	Registreren / inloggen .....	6
2.4	Connect Control App openen .....	6
2.5	Meldingsvoorkeuren instellen.....	9
2.6	Extra informatie uit een melding ophalen .....	10
3	Optioneel WiFi gebruik in Blok-A en/of Blok-B .....	11
4	Referenties .....	11
5	Colofon .....	12



### Lijst met wijzigingen

Versie	Datum	Wat
1.0	01-07-2024	Eerste document versie
1.1	07-07-2024	AP WiFi aangepast, “z” account toegevoegd



# 1 Beschrijving

In deze beschrijving wordt gebruik gemaakt van de **Hertek Connect Control App** om de Penta BMC remote te beluisteren en te bedienen in geval van een calamiteit.

De inhoud van dit document is gebaseerd op de originele manual(s) van **Hertek**. (zie 4 Referenties)





## 2 Hertek Connect Control App installatie

Om de meldingen te kunnen ontvangen en eventueel alarm geluid uit te kunnen zetten, moet uit de App store (Apple of Google) de **Hertek Connect Control App** geïnstalleerd te worden.

**1.** Download de **Hertek Connect Control** App op je mobiele apparaat



**Hertek  
Connect Control**



voor Android



voor iOS

### 2.1 Locatie

Zorg ervoor dat de App gebruik kan maken van de locatie door aan te zetten:

**Instellingen / Apps / Hertek Connect Control / Machtigingen / Locatie: "Toestaan bij gebruik van app"**

### 2.2 Mobiele verbinding

Om alle berichten van en naar de *Connect Control App* te blijven gebruiken is het beter om altijd in verbinding te zijn met **Internet**, door gebruik te maken van **WiFi en/of Mobiele Data**.



**WiFi:** Zorg ervoor dat je **WiFi en/of Mobiele Data** hebt staan



**Mobiele Data:** Zorg ervoor dat je **WiFi en/of Mobiele Data** aan hebt staan



## 2.3 Registreren / inloggen


Na het installeren van de App is de volgende stap om de geïnstalleerde App te openen en te kiezen voor 1 van de volgende opties:

- Registreren (door installateur)
- Inloggen ←

Het registreren bij **Hertek** is gedaan met het account van de *Technische Commissie*. Op dit moment is er 1 account geregistreerd (door de installateur) als gebruiker voor *Connect Control* en de Brandmelding Centrale (**BMC**).

Om verder te gaan dient men **in te loggen met de Inloggegevens** die bekend zijn bij het Bestuur.


## 2.4 Connect Control App openen



**1.** Vink optie “**Inloggen met pincode**” aan als je de volgende keer alleen met een pincode wilt inloggen

**2.** Vul het bijbehorende “**z**” account en bijbehorende wachtwoord in en klik “**Inloggen**”

**3.** **Pincode** vraag indien je in stap **1.** dit aangevinkt hebt




**4. Pincode** opgeven indien je wenst in te loggen met pincode (zie stap 1.)




**5. VvE Zuiderduinen** verbonden met **Penta 5475**. Klik op **"VvE Zuiderduinen"**



**6. Een lijst met aangesloten apparatuur is te zien uit de BMC in "tab Installatie"**




**7. klik "tab Bedienen"**




**8. klik "tab Meldingen"**





9. klik **“tab log”**  
voor historie




10. klik **“tab instellingen”**  
om de voorkeur voor  
meldingen op **locatie** in te  
stellen





## 2.5 Meldingsvoorkeuren instellen



**1. VvE Zuiderduinen**  verbonden met **Penta 5475**. Klik op "**Instellingen**"

**2. Geef in "Voorkeuren"** aan welk type meldingen je wilt ontvangen


### **Voorbeeld:**

Misschien dat het voor de *Technische Commissie* een optie is om onderhoudsmelding(en) **niet** direct door te sturen, maar die periodiek zelf uit te lezen (niet urgent).

Een "**vervuilde melder**" wordt best vaak als melding doorgestuurd (ook die van **Blok-C**)!



## 2.6 Extra informatie uit een melding ophalen



**1.** klik in de “**tab meldingen**” op de melding waar de extra informatie voor nodig is.  
Bijv.: “**3<sup>e</sup> LIFTZIJDE**”

**2.** extra informatie over “**3<sup>e</sup> LIFTZIJDE**” →  
Klik op “**Waarde opvragen**” om de waarde te verversen.



### 3 Optioneel WiFi gebruik in Blok-A en/of Blok-B

Door de verbinding met internet te behouden is de Connect Control App (voor meldingen en besturing) zelfs te gebruiken in die delen waar bereik normaal gesproken slecht is.

Bij aanwezigheid van de *Ubiquiti WiFi AP* in **Blok-A** en/of **Blok-B** kan men de volgende gegevens gebruiken.

Omschrijving Ubiquiti WiFi AP	WiFi Network band	WiFi Network SSID	WiFi wachtwoord
<b>Blok-A</b>	Blok-A (2.4 Ghz) Blok-A (5 Ghz) ( Disabled )	<b>Zuiderduinen</b>	Bekend bij Bestuur <b>Sticker op AP</b>
<b>Blok-B</b>	Blok-B (2.4 Ghz) Blok-B (5 Ghz) ( Disabled)	<b>Zuiderduinen</b>	Bekend bij Bestuur <b>Sticker op AP</b>

### 4 Referenties

Omschrijving	Locatie
<i>Hertek Connect Control</i>	<a href="https://www.hertekconnect.nl/">https://www.hertekconnect.nl/</a>



## 5 Colofon

© 2024 Zuiderduinen

Dit document is gemaakt ter ondersteuning van de *Hertek* Connect Control App.

<b>Document inhoud</b>	Handleiding <i>Hertek</i> Connect Control configuratie
<b>Document naam</b>	Handleiding <i>Hertek</i> Connect Control met Penta 5475
<b>Document versie</b>	1.1
<b>Laatste wijziging</b>	07-07-2024
<b>Auteur</b>	Bert Rotman
<b>E-mail</b>	<a href="mailto:redactie@vve-zuiderduinen.nl">redactie@vve-zuiderduinen.nl</a>

Deze uitgave is met zorg samengesteld onder vermelding van relevante bronnen.  
Voor vragen en/of opmerkingen kun je het vermelde **E-mail** adres gebruiken.